
Handleiding – Sneeuwmachine S-500

Waarschuwingen:

- Zorg ervoor dat de sneeuwmachine altijd op een stabiele ondergrond staat voordat je hem gebruikt om te voorkomen dat hij omvalt.
- Gebruik de sneeuwmachine niet in de buurt van ontvlambare materialen of vloeistoffen om brandgevaar te voorkomen.
- Houd toeschouwers en omstanders op een veilige afstand wanneer de sneeuwmachine in gebruik is om letsel te voorkomen.
- Houd het toestel droog. Gebruik het niet in een vochtige omgeving en zorg dat het niet in de regen staat bijvoorbeeld.
- De sneeuwvloeistof enkel in het reservoir doen, als het toestel nat wordt buiten het reservoir door de vloeistof kan dit ook schade veroorzaken.
- Indien het toestel toch nat wordt kan u best de voedingskabel uit het stopcontact halen en de machine laten opdrogen of met een propere doek aan de buitenkant lichtjes afdrogen. NIET terug opzetten tot het toestel zeker droog is.
- Altijd aansluiten op de juiste stroomtoevoer.
- Indien de machine niet in gebruik is, gelieve deze los te koppelen van het stroomnet.
- Als er iets mis is met de machine probeer deze dan zeker niet zelf te repareren. Meld het probleem aan onze collega's of bel ons op dan proberen we een gepaste oplossing te zoeken.
- Leg nooit iets over het toestel om dit weg te werken in een decor bijvoorbeeld. De machine moet altijd voldoende verluchting krijgen.
- De machine mag enkel worden bediend door een volwassene.
- Zorg dat er altijd iemand bij de machine is als deze aanstaat.
- Breng nooit ontvlambare vloeistoffen of materialen in de buurt van de machine.

Indien er iets misloopt met de machine dient u deze meteen af te koppelen van het stroomnet en contact met ons op te nemen. +32 (0) 11 64 28 91 (ook bereikbaar via Whatsapp)

Inhoud:

- S-500 Sneeuwmachine
- Voedingskabel
- Vloeistoftank (20 Liter)*
- Buis van 10 meter
- Controlepaneel

*Vloeistof niet inbegrepen

Installatie:

- Plaats de kist op een vlakke ondergrond.
- Blokkeer de wieltjes van de kist.
- Open het deksel van de kist.
- Vul de vloeistoftank met sneeuwvloeistof.
- Haal de buis uit de kist en plaats deze op de gewenste locatie. (Let goed op dat u de machine niet aanzet zonder dat u zeker bent dat alles veilig is.)
- Connecteer de machine aan het stroomnet.
- Zet de machine aan en gebruik de pijltjes op de controller om sneeuw te maken.

Bediening:

Knop	Functie
MENU	Scroll door het menu
OMHOOG	Omhoog / Timer functie
OMLAAG	Omlaag / Volume functie
STOP	Deactiveer timer/volume functies en stop de machine

Opties:

Timer Interval	Stel interval in (tussen 15 en 360 sec)
Timer Duration	Stel duratie in (tussen 5 en 120 sec)
Timer Output	Stel output volume in timer mode in (tussen 1 en 100%)
Volume Output	Stel output volume in volume mode in (tussen 1 en 100%)
Fan Speed	Stel de ventilatorsnelheid in (tussen 20 en 100%)
DMX instellingen	Deze functies zijn enkel voor professionals