

---

## Handleiding – AYRA Compar Kit FX1 – Compacte lichtset LED met effecten

---

### Waarschuwingen:

- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht, water en regen om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. Dit apparaat werkt op een specifiek voltage. Als het apparaat wordt aangesloten op een stopcontact met een ander voltage, kan dit leiden tot permanente schade en zelfs gevaarlijke situaties zoals brand of elektrische schokken.
- Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Het aanraken van de draden die op het lichtnet zijn aangesloten, binnen of buiten het apparaat, kan elektrische schokken veroorzaken.
- Dit product wordt geleverd met een laserlichteffect. Bij verkeerd gebruik kunnen lasers permanente schade aan de ogen veroorzaken. Er moet altijd een afstand van minstens 30 cm in acht worden genomen tussen de laser en iemands ogen.

### Belangrijk:

- Lees altijd eerst de instructies voor u het toestel bedient.
- Indien er iets niet goed loopt trekt u meteen de stekker uit het stopcontact (indien dit veilig kan) of zorgt u dat het apparaat geen stroom meer krijgt via het stroomnet.
- Breng het apparaat steeds in goede toestand terug. Ontbrekende onderdelen of mankementen kunnen worden aangerekend.
- Verwijder geen stickers van het toestel.
- Laat alle onderdelen bij het toestel liggen, verspreid deze niet over de ruimte en bewaar ongebruikte onderdelen steeds in de voorziene opslagmogelijkheden.
- Het is verboden het apparaat te openen of aanpassingen te doen die onomkeerbaar zijn.
- Indien het apparaat niet in gebruik is: gelieve de voedingskabel uit het stopcontact te halen, zo kan het toestel afkoelen en is de kans op schade kleiner.
- Het apparaat mag niet worden bestuurd door kinderen. Enkel door personen ouder dan 18 jaar.
- Gebruik het apparaat enkel zoals omschreven in deze handleiding.

## Inhoud:

- Lichtset met 4 LED cirkels en 4 Strobe LED's
- Statief
- 2 Derby lights
- Lazer
- Voet controller ter bediening van het toestel + kabel
- 3 Kabels voor Derby's en lazer aan te sluiten
- Stroomkabel

## Installatie:

- Plaats het statief.
- Bevestig de buis zo laag mogelijk in het statief.
- Monteer de lichtset op de buis.
- Monteer de derby's en de lazer op de aangegeven plaatsen op de lichtset.
- Connecteer de kabeltjes van de lazer, de derby's en de voet controller.
- Connecteer de voedingskabel.
- Controleer of alles goed is aangesloten en stevig vastzit.
- Breng de lichtset op de gewenste hoogte met de buis in het statief (doe dit met 2 personen).
- Steek de voedingskabel in het stopcontact en het apparaat zal zelf opstarten.

## Aansluitingen:



## Bediening met Voetpaneel:

Aansluiting voetpaneel:



Bedieningsopties:



Het voetpedaal heeft 4 opties:

1. Strobe
2. Auto
3. Sound
4. Blackout

Op de volgende pagina leggen we stap voor stap de verschillende opties uit die het apparaat kan bieden. Bekijk steeds het schermje achteraan de lichtset om te zien welke status er momenteel actief is op het toestel. **Gelieve enkel de voet controller te gebruiken en niet de knopjes achteraan het toestel.**

**Strobe:**

- Als je deze pedaal indrukt start er een strobe-effect. Dit stopt zodra je de pedaal loslaat.

**Let op!** Dit kan als extreem ervaren worden en is bedoeld om als effect te worden gebruikt. Niet constant of voor langer dan een aantal seconden per keer.

**Auto:**

- Met deze pedaal kan je wisselen tussen verschillende modussen.

SH L	Enkel de laser is actief
SH D	De laser en de derby's zijn actief
SH P	Enkel de 4 spots en het strobe effect zijn actief
SH A	Alle effecten zijn actief ( <b>aanbevolen</b> )

**Sound:**

- Met deze pedaal wissel je tussen ingestelde shows of de sound modus.

SH 1-5 -> Dit zijn de verschillende show modussen.

Sound -> Dit zorgt dat de lichten op muziek reageren. Het toestel heeft een microfoon ingebouwd dus er is geen aansluiting tussen je geluidssysteem en de lichten nodig. (**aanbevolen**)

**Blackout:**

- Dit schakelt de lichten en effecten allemaal uit. Duw nogmaals op deze pedaal om ze terug te activeren.
- 

Loopt er iets niet helemaal goed trek dan gedurende 10sec. de stekker uit het stopcontact en steek het vervolgens weer in. Het toestel is nu gereset en zou terug moeten reageren op de acties die u uitvoert via de voetcontroller.